

Kako pravilno izmjeriti roletu

Za narudžbu vaše vanjske rolete izrađene po mjeri potrebne su samo dvije mjere: širina (B) i visina (H).

Odvojite trenutak i pažljivo izmjerite obje dimenzije. Dobivene vrijednosti zatim unesite u naš konfigurator u milimetrima.

Kako mjeriti:

1. Mjerite s vanjske strane

Stanite s vanjske strane prozora i tamo uzmite potrebne mjere.

2. Izmjerite širinu (B)

Izmjerite ukupnu širinu prozora od zida do zida.

3. Izmjerite visinu (H)

Izmjerite ukupnu visinu od zida (nadvoja) do prozorske klupčice.

Širina i visina na prvi pogled



B = širina	Ukupna širina od vanjskog ruba do vanjskog ruba
H = visina	Ukupna visina od gornjeg ruba kutije do donjeg ruba vodilica



Važno: Mjere koje ste utvrdili unesite kao B × H u milimetrima. Konfigurator ne radi nikakve automatske odbitke. Roleta se izrađuje s tolerancijom od najviše (+/-) 2 mm. Mjere za narudžbu uvijek su gotove mjere vanjske rolete. Prozor se uvijek mjeri s vanjske strane. Izlaz trake (lijevo/desno) za upravljanje određuje se gledano iznutra.

Savjet za sigurnu izmjeru

Širinu i visinu najbolje je izmjeriti na nekoliko mjesta. Ako se izmjerene vrijednosti malo razlikuju, uvijek uzmite manju mjeru.

Primjer	Unos u konfigurator
1X Širina 124,5 cm · Visina 138,0 cm 1X Širina 125,0 cm · Visina 138,5 cm 1x Širina 124,8 cm · Visina 138,2 cm	1245 × 1380 mm